

## 1. Guía rápida de programación TP DUP NV

1. Pulsar simultáneamente los botones **P1** y **P2** del emisor **TP DUP NV**, el LED empezará a parpadear en rojo y amarillo.
2. Mantener pulsado ambos pulsadores, y soltar cuando el LED del mando **TP DUP NV** parpadee en rojo.

Dejar unos segundos hasta que se apague el LED del **TP DUP NV**, seguimos la copia en Modo 1 o Modo 2.



### Modo 1 (Modo aleatorio):

Podemos realizar copias ilimitadas. En este modo tendremos que dar de alta las copias en el receptor.

- Pulsar P2, el LED se encenderá en color amarillo
- Pulsar el botón del mando original tal y como indica la figura siguiente:



El LED cambiará a rojo y se apagará indicando la copia correcta.

### Modo 2 (Clon)

En este tipo de modo no es recomendable hacer más de 2 copias de un mismo mando. Además tampoco hará falta darlo de alta en el receptor.

- Pulsar P4, el LED se encenderá en color amarillo.
- Pulsar el botón del mando original tal y como indica la figura anterior.
- El LED cambiará a rojo y se apagará indicando la copia correcta.