

## 1. Guía rápida de programación TP DUP OG (mandos tipo GO)

1. Pulsar simultáneamente los botones **P1** y **P2** del emisor **TP DUP OG**, el LED empezará a parpadear en verde y amarillo.



2. Mantener pulsado ambos pulsadores, y soltar cuando el LED del mando **TP DUP OG** parpadee en verde.

3. Cuando el LED verde se apague, pulsar P1

El LED se encenderá en color verde.

4. En una superficie lisa no metálica enfrentar **TP DUP OG** con el emisor original.



5. Accionar y mantener apretado un pulsador del emisor original. El LED del **TP DUP OG** cambiará de color amarillo al recibir el código del emisor original.

6. Esperar a que el LED del **TR DUP OG** se apague (indicará que la copia se ha efectuado correctamente) o a que cambie de color el LED (indicará que la copia no se ha realizado correctamente).