

COPIA MANDOS FIJOS 433,92MHz Y AJUSTABLES

El emisor **TP DUP 433 3P** es capaz de copiar códigos fijos 433,92MHz y frecuencias ajustables (fuera de la CEE).



INSTRUCCIONES

- Conectar sonda de 3 pines en la parte posterior del TP DUP
- Pulsar el canal de destino (P1, P2, P3 o P4).
- Pulsar el mando original sobre la máquina de copia.
- El LED del mando TP DUP 433 3P comenzará a parpadear indicando la copia efectuada.