

COPIA MANDOS FIJOS 433,92MHz Y AJUSTABLES

El emisor **TP DUP 433** es capaz de copiar códigos fijos 433,92MHz y frecuencias ajustables (fuera de la CEE).

OPCIÓN 1: Código 433,92MHz



BOTON DE PROGRAMACIÓN

NOTA: También se puede pulsar sin destapar la carcasa

JUMPER en 433,92MHz

Deberá estar en las 2 patillas de ABAJO



OPCIÓN 2: Código de frecuencia ajustable



BOTON DE PROGRAMACIÓN

NOTA: También se puede pulsar sin destapar la carcasa

JUMPER en frecuencia ajustable

Deberá estar en las 2 patillas de ARRIBA



INSTRUCCIONES

- Situar **JUMPER** en 433,92MHz o ajustable según opción 1 u opción 2
- Pulsar y mantener pulsado el botón de programación
- Realizar 1 pulsación en el botón de destino donde se desea realizar la copia (P1, P2, P3 o P4)
- El LED del **TP DUP 433** hará 2 destellos.
- Enfrentar y pulsar el mando original (*según la figura 1*).
- El **TP DUP 433** realizará 2 destellos indicando la copia correcta.
- Soltar el botón de programación.

